


**Osciller et s'asseoir** Se balancer, bondir, sauter, osciller. Les plateaux sur ressorts incitent les enfants à bouger. Les différentes versions peuvent être combinées. Pieds d'ancrage inclus. Panneau de plancher en bois massif.




Numéro de l'article **BA.030.056.R**  
Nom de l'article **Plateau de saut en bois**

Age de jeu 3+  
Hauteur de chute 48 cm  
Place nécessaire Ø 400 cm  
Protection de chute Minimum gazon  
Zone de protection de chute 12.5 m<sup>2</sup>  
Dimension de l'engin Ø 100 x 48 cm  
Pièce la plus lourde 105 kg  
Nombre de monteurs 1  
Temps de montage 1 h  
complet  
Garantie pièces détachées A vie  
Spécial A installer sur gazon

400



## Autres produits de ce groupe



**BA.030.037.R**  
Duo roulette en bois



**BA.030.077.R**  
Le carrousel en bois



**BA.030.389.R**  
Plateau sur ressort en bois



Direkt zum Produkt

